









1



EN Get help with setup

Find setup information and videos online.

FR Obtenir de l'aide avec la configuration

Trouvez des informations et des vidéos en ligne sur la configuration.

ES Obtenga ayuda para la configuración

Encuentre información sobre la configuración y vídeos en línea.



hp.com/support/printer-setup



EN Remove and discard all packaging, tape, and cardboard. Close the ink access door.

FR Retirez et jetez tous les emballages, rubans adhésifs et cartons. Fermez la porte d'accès à l'encre.

ES Retire y deseché todo el embalaje, la cinta y el cartón. Cierre la puerta de acceso a la tinta.

The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc. Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



588K6-90004


EN FR ES

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P.

Printed in China Imprimé en Chine Impreso en China



2 



EN Plug in and power on the printer.



FR Branchez et allumez l'imprimante.

ES Enchufe y encienda la impresora.

3 



123.hp.com



EN Install HP Smart software

On a computer or mobile device, go to 123.hp.com to install the required HP Smart software.

FR Installation du logiciel HP Smart

Sur un ordinateur ou un périphérique mobile, accédez à 123.hp.com pour installer le logiciel HP Smart requis.


ES Instalación del software HP Smart

En un ordenador o dispositivo móvil, vaya a 123.hp.com para instalar el software HP Smart requerido.


4 




EN Connect the printer to a Wi-Fi network using HP Smart software. This printer only supports 2.4 GHz networks.

 Do not use USB for initial setup of HP+ printers. See **Reference Guide** for details.

FR Connectez votre imprimante à un réseau Wi-Fi en utilisant le logiciel HP Smart. Cette imprimante est compatible uniquement avec les réseaux 2,4 GHz.


 N'utilisez pas de câble USB pour la configuration initiale des imprimantes HP+. Consultez le **Guide de référence** pour plus de détails.

ES Conecte la impresora a una red Wi-Fi con el software HP Smart. Esta impresora solo admite redes de 2,4 GHz.

 No utilice el USB para la configuración inicial de las impresoras HP+. Consulte la **Guía de referencia** para obtener más detalles.

5 


HP Smart



EN Install ink and paper using guided setup and animations in the HP Smart software.

FR Installez l'encre et le papier en utilisant la configuration guidée et les animations du logiciel HP Smart.

ES Instale la tinta y el papel mediante la instalación guiada y las animaciones del software HP Smart.

